



GABAG WHIRLBOX®


DÉMONTAGE




Le support GABAG WHIRLBOX® est toujours livré avec la baignoire (ajustement aux dimensions) en tant qu'unité complète. Pour faciliter le montage, il est nécessaire de démonter cette unité avant de la déplacer.




Ouvrir les trappes de maintenance, démonter les chaînes de maintien, enlever précautionneusement les différents segments puis les amener un à un sur le lieu du montage.




Démonter la partie frontale du support WHIRLBOX®, en desserrant les vis rouges sur les profils verticaux et à gauche et à droite sur le profil horizontal ainsi qu'au niveau de la surface de rangement et des appuis du bord de baignoire.




Sortir vers l'avant la partie frontale hors du support et l'amener sur le lieu du montage.



Soulever avec beaucoup de précaution la baignoire whirlpool, puis la sortir par l'avant. Faites très attention à la technique whirl-pool de la baignoire!



Le support GABAG WHIRLBOX® se compose de deux parties qui peuvent être séparées. Pour cela, dévisser les vis vertes au niveau du sol, sur les profils verticaux arrière et sur les surfaces de rangement.



Séparer les deux éléments du support WHIRLBOX®, puis les transporter l'un après l'autre sur le lieu du montage.

VIDÉO



VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE SOUS LA FORME D'UN FICHER PDF ET D'UNE VIDÉO À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :
WWW.GABAG.COM/WB-FR