



GABAG WHIRLBOX®


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




CONTROLLARE LA SITUAZIONE COSTRUTTIVA: la pavimentazione è piana? Le cavità della WHIRLBOX® GABAG si trovano al punto giusto? Il punto di installazione è pulito? Posare il tappetino nero insonorizzante su tutta la superficie di installazione a pavimento.




Posizionare la prima parte della WHIRLBOX® GABAG nella posizione desiderata. La WHIRLBOX® deve essere inserita correttamente nell'angolo. Eventualmente far passare le linee di scarico, dei tubi reticolati e della corrente.



Far combaciare la seconda parte della WHIRLBOX® GABAG alla prima parte, e fissare le due parti con le viti verdi (sullo stesso punto come per lo smontaggio). Eventualmente far passare le linee di scarico, dei tubi reticolati e della corrente.



Inserire con precauzione la vasca a idromassaggio nella WHIRLBOX®, dal lato anteriore. I piedi della vasca a idromassaggio devono trovarsi nelle relative posizioni. È possibile effettuare ora il collegamento della vasca.



Montare il lato frontale della WHIRLBOX® con le viti rosse (in modo analogo allo smontaggio).



Inserire gli sportelli di revisione e fissarli con le catenelle di fissaggio. Inserire la griglia di ventilazione facente parte della fornitura nella apposita cavità.

VIDEO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF E COME VIDEO SUL SITO
WWW.GABAG.COM/WB-IT