

Merkblatt Plattenleger zu GABAG Whirlbox

! Nur Polyurethan Kleber verwenden !

**1-Komponenten PU-Kartuschen Montage Kleber
(langsame Abbindung)**

**2-Komponenten PU-Dosen Kleber
(schnelle Abbindung)**

**Keine zementösen oder andere wasserhaltigen
Kleber verwenden.**

- **Datenblätter diverser Montage Kleber zur Info beiliegend**
- **Revisionstüren nicht verschrauben (Verschluss magnetisch)**
- **Revisionstüren: Fliesen allseitig mit Silikon verfugen
(Öffnung bei Unterhalt und Reparaturen)**
- **Wand- und Bodenanschlüsse: Fliesen klar vom Baukörper trennen,
mit Silikon verfugen (Schallübertragung)**
- **1-Komponenten Kartuschen Kleber auf Polyetherbasis
(MS-Hybrid) ist als Zubehör bei der Firma GABAG erhältlich.**
- **Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung**